

DENTELLES

Speaker for indoor and outdoor use

AP

ATELIER PIERRE

SINCE 1968





[Your daily
dose of
light & music.]



Dentelles refers to the paper doilies used by Lieven and Jenny Vanhalst in the Pastry Shop in the 70's. If you pile up several doilies, you get the shape of this speaker. And just nice to know: the word contains 'elles', which refers to 'les filles' - the girls - in French. Indeed, Dentelles is designed by two young ladies, Paulien and Kaat.



[Versatility is key.]



Dentelles verwijst naar de papieren kanten onderleggers gebruikt door Lieven en Jenny Vanhalst in de Patisserie in de jaren 70. Als je deze kantjes in een stapel op elkaar legt, krijg je de vorm van deze speaker. Nog een leuk weetje, het woord bevat 'elles', wat verwijst naar 'les filles' - de meisjes - in het Frans. Dentelles is immers ontworpen door twee jonge dames, Paulien en Kaat.

Dentelles fait référence aux dentelles en papiers utilisées par Lieven & Jenny Vanhalst dans la Pâtisserie dans les années 70. Si vous empilez les dentelles, vous obtenez la forme de cette enceinte. Pour la petite anecdote: le mot contient « elles ». En effet, Dentelles est créé par 2 jeunes dames, Paulien et Kaat.





EN | Dentelles stands out in any interior and is very versatile. Indeed, the speaker can be used both indoor and outdoor, with or without ring. The ring is easy to click on and off. Turn the ring to the left to loosen and to the right to tighten.

NL | Dentelles valt op in elk interieur en is heel veelzijdig. Inderdaad, deze speaker kan zowel binnen als buiten, met of zonder ring gebruikt worden. De ring is makkelijk op of af te klikken. Draai de ring naar links om los te maken en naar rechts om vast te maken.

FR | Dentelles se distingue dans tous les intérieurs et est très polyvalente. En effet, cette enceinte peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec ou sans anneau. L'anneau est facile à mettre ou à enlever. Tournez l'anneau vers la gauche pour desserrer et vers la droite pour serrer.

[With or
without.]

[Easy to
use.]

AP






MANUAL | HANDLEIDING | MODE D'EMPLOI

Please read these instructions carefully before using this product and keep it for future reference.
Lees deze instructies zorgvuldig door voor het eerste gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure.

CHARGING

- 1 Plug USB-C cable in USB charging point.



- 2 The indicator light is red, while charging. This light is green when the battery is fully charged.

You will hear a beeping sound when the battery is low.


- 3 Charge fully before first use.

! The lamp will not switch-on while charging. You can use the speaker only.

USE



- 1 Turn on the speaker including the light by pushing 2 sec. on the ON/OFF button.
- 2 You hear an audible activation beep and this indication light is flashing blue.
- 3 Go to your smart phone/tablet, turn on the wireless function and select "Atelier Pierre" from the device list. When you hear a second audible beep, you are connected. You can play your music now.
- 4 You can turn the light off or on by pushing short on the ON/OFF button.
- 5 To disconnect, turn off the wireless function on your device. Turn off the speaker by pushing long on the ON/OFF button again.



MULTIPLE PAIRING

It is possible to connect and pair up to **30 speakers** to your device at the same time.

- 1 Firstly, turn on 1 speaker by pushing 2 sec on the on/off button. Connect this speaker with your device and play music.

This is the main speaker, when you shut off this speaker all the speakers will disconnect.

- 2 Turn on the other speakers.
- 3 Push short on the 'pair' button on all speakers, including the main speaker.
The other speakers will start playing too.
- 4 To cancel the pairing, push the 'pair' button again. You can also disconnect your device.

TROUBLESHOOTING

If your wireless connected device is more than 10 m away from the main speaker, they will disconnect. When moving back within 10 m from the wireless connected device, then they will be paired automatically and resume playing music.

If you move the 2nd speaker more than 10 m away from the wireless connected device and within 5 m of the main speaker, it won't play music. They will pair, connect and play music again when you move it back within 5 m.



[Let's get
technical.]

EN | CONTENT

Dentelles speaker 5W
Ring
USB-C cable
This manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery:	3.7V Lithium-ion 2000 mAh
Charging time:	5 hours
Battery life:	light + max. volume: 4h normal volume without light: 24 h
USB cable:	USB-C to USB-C 5V
Reach:	10 m
Material:	PE and powder coated steel
Dimensions:	12,5 cm x Ø13,5 cm

WARNING

- This product and packaging are no toys, please keep them out of reach of children.
- The USB cable is not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
- Only use the attached USB cable to charge this product.
- Never charge the speaker near a pool, water or in the rain.
- Disconnect the external power adapter from the charge port when not in use or when the speaker is fully charged.
- Do not stand, jump or sit on this product and do not try to disassemble the product.
- Keep away from chemicals and heat.

OUTDOOR USE

- The speaker has a waterproof level of protection, can be used outdoors, but not near or in a pool, provided that they are used in accordance with this manual.
- Do not use this product outdoors when it is cracked or damaged.

GENERAL CARE

It is recommended that after use you turn off the speaker, clean it with a wet cloth and dry it. Do not use chemical cleaning products. Store these products out of reach of children and direct sunlight when not in use.

DISPOSAL OF THE PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When a crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC. Inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose your old product together with your normal household waste. The correct disposal of your product will help preventing negative consequences for the environment and human health.

Hereby, Vanhalst, to give & enjoy Ltd, declares that the radio equipment type APC-831- X [X= A-Z] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.atelierpierre.be/en/collections/dentelles/dentelles-speaker-light/69-0>

NL | INHOUD

Dentelles speaker 5W
Ring
USB-C kabel
Deze handleiding

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Energiebron:	3.7V Lithium-ion 2000 mAh
Oplaadtijd:	5 uur
Werkduur:	lamp en max. volume: 4 uur normaal volume zonder lamp: 24h
USB kabel:	USB-C naar USB-C 5V
Bereik:	10 m
Materialen:	PE en gepoederlakt staal
Afmetingen:	12,5 cm x Ø13,5 cm



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product en de verpakking zijn geen speelgoed, houd deze buiten bereik van kinderen.
- De oplaadkabel is niet waterdicht en moet ten allen tijde op een droge plaats bewaard worden.
- Gebruik alleen de bijgevoegde USB kabel om dit product op te laden.
- Laad de speaker nooit op in de omgeving van een zwembad, water of in de regen.
- Koppel de externe voedingsadapter los van de oplaadpoort wanneer deze niet in gebruik is of wanneer de speaker volledig is opgeladen.
- Ga niet op de speaker staan, springen of zitten en probeer het product niet te demonteren.
- Houd het product weg van chemicaliën en hitte.

EXTERN GEBRUIK

- De speaker heeft een waterdicht beschermingsniveau en kan buitenshuis worden gebruikt, maar niet in de buurt van of in een zwembad en enkel als hij gebruikt wordt in overeenstemming met deze handleiding.
- Gebruik de speaker niet buitenshuis als deze gebarsten of beschadigd is.

ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen om de speaker na gebruik uit te schakelen, te reinigen met een vochtige doek en te drogen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. Bewaar de speaker buiten bereik van kinderen en niet in direct zonlicht wanneer niet in gebruik.

WEGWERPEN VAN HET PRODUCT

Je product is ontwikkeld en geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Als je op een product een doorkruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product onder de EU-richtlijn 2012/19/EC valt. Informeer naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van elektrisch en elektronisch afval. Houd je aan de lokale regelgeving en gooi je oude producten niet bij het gewone huishoudafval. Bij correcte sortering van je product, voorkom je potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Hierbij verklaart Vanhalst, to give & enjoy Bv, dat het type radioapparatuur APC-831- X [X = A-Z] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://www.atelierpierre.be/nl/collecties/dentelles/dentelles-speaker-met-licht/69-1>

FR | CONTENU

Dentelles enceinte 5W
Anneau
Cable USB-C
Ce mode d'emploi

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Batterie:	3.7V Lithium-ion 2000 mAh
Temps de charge:	5 heures
Durée de fonctionnement:	lampe et max. volume: 4h volume normal sans lampe: 24h
Câble USB-C:	USB-C à USB-C 5V
La portée:	10 m
Matériaux:	PE et métal enduit de poudre
Dimensions:	12,5 cm x Ø13,5 cm

PRECAUTIONS

- Ce produit et son emballage ne sont pas des jouets, gardez-les hors de portée des enfants.
- Le câble n'est pas étanche et doit toujours être conservé dans un endroit sec.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger ce produit.
- Ne chargez jamais l'enceinte près d'une piscine ou de l'eau ni dans la pluie.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation externe du port de charge quand'il n'est pas utilisé ou quand l'enceinte est complètement chargée.
- Ne convient pas pour s'asseoir ou sauter dessus. et n'essayez pas de démonter le produit.
- Gardez l'enceinte à l'écart de produits chimiques et de la chaleur.

USAGE EXTERNE

- L'enceinte a un niveau de protection étanche et peut s'utiliser à l'extérieur, mais pas à proximité ou dans la piscine et uniquement s'il est utilisé conformément à ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur s'il est fissuré ou endommagé.

ENTRETIEN

Il est recommandé d'éteindre l'enceinte après utilisation, de le nettoyer avec un chiffon humide et de le sécher. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques. Gardez l'enceinte hors de portée des enfants et ne le mettez pas en plein soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Votre produit a été conçu et fabriqué de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie qu'il relève de la directive européenne 2012/19/EC. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de mise au rebut, de collecte et de tri des produits électriques et électroniques en fin de vie. Veuillez à respecter les réglementations locales et ne mettez pas vos vieux produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut adéquate de votre produit permet de protéger l'environnement et la santé publique.

Le soussigné, Vanhalst, to give & enjoy SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type APC-831- X [X= A-Z] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.atelierpierre.be/fr/collections/dentelles/dentelles-speaker-avec-lumiere/69-0>

[Discover DENTELLES]



Vanhalst, to give & enjoy Bv,
Ambachtenlaan 10 | 8560 Wevelgem | Belgium
www.Atelier-Pierre.com






ATELIER PIERRE

SINCE 1968

[Your daily dose of
brightness & music.]



Discover **DENTELLES** on www.Atelier-Pierre.be